

Betjeningsvejledning OMNIPOWER elmåler

Display konfiguration 3857

OBIS-kode
Identifikationsnummer.

Faseindikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen. Pilene indikerer aktuel strømretningen.
Med knappen skifter displayet – skiftet sker, når knappen slippes.
Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til at vise 1.8.0 – opsummeret elforbrug i kWh.

Optisk infrarødt øje
Til aflæsning og programmering af data.

Breaker-diode
Slukket: Måleren er indkoblet.
Konstant rød: Frakoblet og blokeret
Blinkende rød: Parat til indkobling
Dioden er ikke aktiv, før måleren bliver fjernaflæst.

Forbrugsindikator
Blinker 1000 gange pr. kWh.

Kontrol af kommunikationsnetværk
Bruges i forbindelse med installation af måleren.

